1



Для сброса тревоги - нажать клавишу "СБРОС ПОЖАРА" в верхнем правом углу прибора. После чего в течении нескольких секунд произойдёт "сброс"

2

Если сигнализация срабатывает после сброса.
В случае, когда после сброса пожара, сигнализация снова переходит в пожар, то **необходимо выключить срабатывающий датчик и оставить заявку на техническое обслуживание.** Такие заявки обрабатываются в приоритетном порядке.

ШАГ 1



ШАГ 2



ШАГ 3



ШАГ 4



ШАГ 5

